



FICHE TECHNIQUE

DESINFECTANT ONE SHOT ELFE 150 ml

Référence: 013920-006

Propriétés et applications

- Aérosol percutable à diffusion automatique
- Large spectre d'activité contre bactéries, moisissures, champignons
- Testé suivant les normes européennes : bactéricide EN 12 76, fongicide EN1650
- Permet une désinfection de l'atmosphère et des surfaces par la diffusion continue de principes actifs bactéricides et fongicides.
- Recommandé pour : hôpitaux, maisons de retraite, crèches, locaux, sanitaires, salles d'attente, salles de réunion, ambulances, véhicules de transport, locaux sportifs etc...

Composition

Produit actif : solvant alcoolique, matières actives (ci-dessous) , parfum menthol.

Polyhexaméthylène biguamide : 0.04%

Glyoxal : 0.12%

Chlorure de didécyltriméthylammonium : 0.1%

Propulseur : HFC 134A

Mode d'emploi

Interdire l'accès au local lors du traitement. Ne pas utiliser en présence de personnes ou d'animaux. Nettoyer la pièce avant traitement. Fermer portes et fenêtres. Placer l'aérosol au centre de la pièce et un peu en hauteur. Enclencher le diffuseur en appuyant à fond sur la languette et quitter la pièce. Laisser l'aérosol se vider complètement. Attendre environ une demi-heure puis bien aérer.

Le port de gants et de lunettes est recommandé pour se prémunir de toute projection accidentelle lors de la mise en service du produit.

Attention : une fois le diffuseur enclenché, il est impossible de l'arrêter.

A renouveler régulièrement pour un traitement préventif (ex : hebdomadaire) ou ponctuellement pour un traitement curatif.

Sécurité et législation

Pour plus d'informations, consulter la Fiche de Données de Sécurité.